

DLP Проектор Acer
Серия H6531BD/E353D/
HE-F24J/H6530BD+/
GM523/VH-423/A1P1803/
P1655/M461/PE-U50/
PR625/MF-525/AWU1804/
P1555/M455+/PE-F50/
N348/AF600/PR525/
MF-425/A1P1805/X1626AH/
D567D/EV-WU58H/M446+/
M447/DX626/BS-526/
AWU1808

Руководство пользователя

Авторское право © 2019. Acer Incorporated.
Все права защищены.

Руководство пользователя проектора Acer
Дата первого издания: 04/2019

В изложенные в настоящей публикации сведения могут периодически вноситься поправки без обязательств по уведомлению кого-либо о таких исправлениях или изменениях. Эти изменения будут вставлены в новые редакции данного руководства или в дополнительные документы и публикации. Компания Acer Incorporated не делает никаких утверждений и не дает никаких гарантий, ни выраженных в явной форме, ни подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного продукта для продажи или использования в конкретных целях.

Запишите номер модели, ее серийный номер, а также дату и место покупки в соответствующих строчках внизу на свободном месте. Серийный номер и номер модели вашего компьютера обозначены на этикетке на его корпусе. В переписке по поводу вашего компьютера следует обязательно указывать его серийный номер, номер модели, дату и место покупки.

Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в системах поиска информации или передана в любой форме и любыми средствами - электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом - без предварительного на то письменного согласия Acer Incorporated.

Проектор Acer

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Асер и логотип Асер являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Асер. Названия продуктов и товарные знаки других компаний используются здесь только с целью идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

«HDMI™, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.»

Информация, касающаяся безопасности и удобства использования

Внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните настоящий документ для использования в будущем. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, имеющимся на данном изделии.

Выключение изделия перед очисткой

Отключите данное изделие от электрической розетки перед очисткой. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли. Для очистки используйте влажную ткань.

Меры предосторожности при отключении питания

Соблюдайте приведенные ниже рекомендации при подключении и отключении питания к внешнему блоку питания.

- Перед подключением кабеля питания к розетке сети переменного тока установите блок питания.
- Перед извлечением блока питания из проектора отсоедините кабель питания.
- Если система оснащена несколькими источниками питания, отключите питание системы, отсоединив все кабели питания от электросети.

Меры предосторожности, касающиеся доступности

Убедитесь, что сетевая розетка, к которой подключен кабель питания, легко доступна и расположена максимально близко к оператору оборудования. При необходимости отключить питание оборудования убедитесь, что кабель питания отсоединен от электрической розетки.



Предупреждения.

- Не используйте данное изделие вблизи воды.
- Не допускается установка изделия на неустойчивые тележку, стойку или стол. Падение изделия может привести к его серьезному повреждению.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции прибора с целью обеспечения надежной эксплуатации и предотвращения перегрева. Запрещается блокировать или перекрывать эти отверстия. Не блокируйте отверстия, располагая устройство на кровати, диване, ковре или других подобных поверхностях.

Данное устройство нельзя располагать рядом с радиатором или нагревателем или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве без обеспечения должной вентиляции.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь прибора через щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на или в прибор.
- Чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и предотвратить утечку батареи, не размещайте прибор на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение вращающихся деталей и лампы.

Использование электропитания

- Это изделие необходимо эксплуатировать при напряжении питания, указанном на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Не допускайте, чтобы на кабеле питания находились посторонние предметы. Расположите прибор так, чтобы люди не могли наступить на кабель.
- При использовании удлинителя с этим прибором убедитесь, что общий номинальный ток подключенного оборудования не превышает номинального тока удлинителя. Кроме этого, убедитесь, что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к сетевой розетке, не превышает номинала предохранителя.
- Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока удлинителя.
- Сетевой блок питания данного прибора оборудован трехпроводной вилкой с заземлением. Вилка может быть вставлена только в сетевую розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка должным образом заземлена перед подключением к ней вилки сетевого блока питания. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.



.....

Внимание! Контакт заземления является одним из элементов обеспечения безопасности. Использование не заземленной должным образом розетки может привести к поражению электрическим током.



.....

Примечание: Кроме этого, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых шумов, производимых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного изделия.

- Используйте данное устройство только с входящим в комплект поставки набором кабелей. При необходимости заменить комплект кабелей питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим требованиям: отделяемый, имеет сертификацию UL или CSA, одобрен VDE, максимальная длина – 4,5 м (14,76 футов). Обслуживание изделия

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как при открытии или удалении крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим рискам. Любое сервисное обслуживание устройства должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
- в прибор попала жидкость;
- устройство было подвержено воздействию дождя или влаги;
- падение устройства или повреждение его корпуса;
- в работе устройства наблюдаются очевидные нарушения, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
- устройство не работает надлежащим образом после соблюдения всех указаний по эксплуатации.



Примечание: Производите регулировку только тех настроек, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других параметров может привести к повреждению и необходимости вмешательства квалифицированного специалиста для восстановления нормального состояния устройства.



Внимание! В целях безопасности не используйте несовместимые детали при замене или добавлении компонентов. Для получения информации о возможных вариантах обратитесь к продавцу.

Данное устройство и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для маленьких детей месте.

Дополнительная информация о безопасности

- Запрещается смотреть в объектив при включенной лампе. Это может привести к повреждению органов зрения.



RG2 IEC 62471-5:2015

- Сначала включайте проектор, а затем источник сигнала.
- Не располагайте устройство в условиях, перечисленных ниже.
 - Плохо вентилируемое или ограниченное пространство. Необходимо обеспечить зазор от стены не менее 50 см и свободный поток воздуха вокруг проектора.
 - Места, в которых существует возможность воздействия высоких температур, например, в автомобиле с закрытыми окнами.
 - Места с повышенной влажностью, запыленностью или задымленностью, так как это может вызвать загрязнение оптических компонентов, сокращение срока службы прибора и ухудшение изображения.

- Места рядом с пожарной сигнализацией.
- Места с температурой окружающей среды выше 40 °C/104 °F. В таких условиях вентилятор(-ы) может перейти в режим ожидания.
- Места, находящиеся выше 3000 м над уровнем моря.
- При возникновении неполадок немедленно отключите проектор от сети. Нельзя использовать прибор, если из него идет дым, оно издает странные звуки или запахи. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В этом случае немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с продавцом прибора.
- Прекратите эксплуатацию прибора, если он упал или был поврежден. Свяжитесь с продавцом для проверки прибора.
- Не направляйте объектив проектора на солнце. Это может привести к возгоранию.
- При выключении проектора рекомендуется убедиться, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения.
- Не отключайте питание внезапно и не извлекайте вилку кабеля питания из розетки при работе проектора. Перед выключением питания лучше дождитесь отключения вентилятора.
- Не прикасайтесь к вентиляционной решетке и нижней панели, так как они могут быть горячими.
- При наличии воздушного фильтра регулярно его очищайте. При загрязнении или запылении фильтра или вентиляционных отверстий температура внутри устройства может подняться, что может привести к повреждению устройства.
- Не следует заглядывать в вентиляционную решетку во время работы проектора. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Всегда открывайте затвор или снимайте крышку объектива при включении проектора.
- Во время работы проектора не блокируйте его объектив какими-либо предметами, так как это может вызвать нагрев, деформацию или возгорание этих предметов. Для временного отключения лампы нажмите на пульте дистанционного управления кнопку СКРЫТЬ.
- Не используйте лампу по истечении ее номинального срока службы. В некоторых случаях это может привести к поломке.
- Когда возникнет необходимость заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- Данный прибор самостоятельно определяет срок службы лампы. Когда увидите предупреждающее сообщение о необходимости заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- Не пытайтесь разобрать проектор. Внутри имеется опасное высокое напряжение, которое может привести к травме.
- Не ставьте проектор вертикально на торец. Это может вызвать его опрокидывание, что в свою очередь может привести к поломке или травме.
- Данный прибор позволяет отображать перевернутые изображения при монтаже на потолке. Для установки проектора на потолке используйте только фирменный комплект для монтажа Acer, после чего проверьте надежность крепления.

- Проектор следует устанавливать в горизонтальном положении только в настольном или потолочном режиме с углом наклона не более 6 градусов. Невыполнение этого требования может привести к значительному сокращению срока службы лампы или серьезному сбою в работе системы.



Меры предосторожности, связанные со слухом

Для защиты органов слуха соблюдайте следующие рекомендации.

- Увеличивайте громкость постепенно до нужного уровня.
- Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
- Не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного периода времени.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шумные среды.
- Уменьшите громкость, если вы не слышите находящихся рядом людей.

Указания по утилизации

Запрещается утилизировать данный электронный прибор с бытовым мусором. С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды устройство подлежит переработке. Для получения дополнительной информации о правилах, установленных Директивой по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), посетите веб-сайт <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm>



Рекомендации относительно ртути

Для проекторов или электронных изделий, содержащих ЖК-/ЭЛТ-монитор или дисплей.



«Лампа содержит (одна или несколько) ртути – утилизировать надлежащим образом».

Лампа (лампы) внутри данного прибора содержат ртуть и должны перерабатываться или утилизироваться согласно местному, государственному или федеральному законодательству. Дополнительную информацию см. на веб-сайте альянса компаний электронной промышленности по адресу www.eiae.org. Информацию по утилизации ламп см. по адресу www.lamprecycle.org

Основные сведения

Примечания по использованию

Необходимо:

- Выключать прибор перед очисткой.
- Для очистки корпуса дисплея использовать мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, всегда отсоединять кабель питания от электрической розетки.

Запрещается:

- Закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора.
- Использовать для очистки прибора абразивные чистящие средства, парафины или растворители.
- Эксплуатировать в следующих условиях:
 - при очень высокой или низкой температуре и высокой влажности;
 - в местах с повышенным содержанием пыли или грязи;
 - вблизи каких-либо устройств, генерирующих сильное магнитное поле;
 - под прямыми солнечными лучами.

Меры предосторожности

Чтобы максимально продлить срок службы прибора, соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и процедуры технического обслуживания согласно рекомендациям в настоящем руководстве пользователя.



Внимание!:

- Запрещается смотреть в объектив при включенной лампе. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги.
- Не открывайте и не разбирайте прибор, так как это может вызвать поражение электрическим током.
- Данный прибор самостоятельно определяет срок службы лампы. Когда увидите предупреждающее сообщение о необходимости заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- При выключении проектора убедитесь, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения.
- Сначала включайте проектор, а затем источники сигнала.
- Не используйте крышку объектива при работающем проекторе.
- Когда срок службы лампы истечет, она перегорит и может издать громкий хлопающий звук. Если это произойдет, проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.

Содержание

Информация, касающаяся безопасности и удобства использования	iii
Основные сведения	viii
Примечания по использованию	viii
Меры предосторожности	viii
Введение	1
Особенности прибора	1
Комплектация	3
Краткое описание проектора	4
Внешний вид проектора	4
Панель управления	6
Компоновка пульта ДУ	7
Ознакомительные сведения о функции MHL	9
Подготовка к эксплуатации	10
Подключение проектора	10
Включение и выключение проектора	12
Включение проектора	12
Выключение проектора	13
Настройка проецируемого изображения	14
Настройка высоты проецируемого изображения	14
Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба	15
Органы управления	19
Меню "Установка"	19
Экранные меню (OSD)	20
Цвет	21
Образ	25
Настр.	27
Управление	31
Аудио	33
3D	33
Язык	34
Acer Splash Downloader	35
Введение	35

Использование Acer Splash Downloader	35
Приложения	39
Устранение неполадок	39
Список определений предупреждений и показаний индикаторов	43
Установка на потолке	44
Характеристики	47
Совместимые режимы	51
Правила и замечания, касающиеся безопасности	56

Введение

Особенности прибора


Данный прибор представляет собой проектор на одном чипе DLP®. Ниже перечислены его основные отличительные черты.

- Технология DLP®.
- Возможность проецирования 3D-содержимого на основе использования технологии DLP Link: Поддержка Blu-Ray 3D
- Одним нажатием кнопки «3D» на пульте ДУ можно быстро и легко включать функции 3D
- Технология Acer ColorBoost обеспечивает естественную, реалистичную цветопередачу изображений
- Высокая яркость и коэффициент контрастности
- Различные режимы отображения обеспечивают оптимальные характеристики в любой ситуации
- Совместимость с NTSC, PAL, SECAM и HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Малая потребляемая мощность, экономичный режим энергопотребления (ЕКО) и режим EcoPro продлевают срок службы лампы
- Функции «Динамический черный / ExtremeЕсо» позволяют снизить потребление энергии лампой и продлить срок ее службы
 - Функция «Dynamic Black (Динамический черный)»: При включении данной функции проектор динамически регулирует потребление энергии лампой в соответствии с яркостью проецируемого изображения. При проецировании более темных изображений потребление энергии снижается, а контрастность изображения повышается.
 - ExtremeЕсо: При отсутствии входного сигнала в течение 15 минут потребление энергии лампой снижается на 70%.
- Технология Acer EcoProjection обеспечивает интеллектуальный подход к управлению питанием, а также повышение физической эффективности
- Усовершенствованная цифровая коррекция трапецеидального искажения оптимизирует отображение
- Экранные меню (OSD) на нескольких языках
- Ручная фокусировка/объектив с переменным фокусным расстоянием
- 0,8 ~ 2-кратное цифровое увеличение и функция панорамного перемещения
- Совместимость с ОС Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista®, Macintosh и Chrome
- Поддержка функции CEC (Consumer Electronics Control)
- Поддержка LumiSense
- Поддержка функции BlueLightShield
- Низкая задержка на входе помогает снизить задержку между получением сигнала монитором и его отображением на экране
- Поддержка 1080p 120 Гц

- Поддерживается виджет Acer Display
- Совместим с Acer Splash Downloader
- Функции "Цифр. уменьшение (установить)" и "Сдвиг изображения" позволяют сдвигать проецируемое изображение в выбранном направлении

Комплектация

Данный проектор поставляется в комплекте со всеми указанными ниже компонентами. Проверьте наличие всех компонентов, входящих в комплект поставки. Немедленно обратитесь к продавцу в случае отсутствия какого-либо из компонентов.



Проектор



Шнур питания



Кабель VGA
(опция)




Кабель HDMI
(опция)



Карточка
безопасности
(опция)



Руководство
пользователя (на
диске CD-ROM)
(опция)



Пульт ДУ




Краткое
руководство




Батарейка типа
AAA x 2



Сумка для
переноски (опция)



Комплект адаптера WirelessHD
(MWIHD1) (опция)



WirelessCAST
(опция)



Комплект
WirelessProjection
(опция)




Примечание: содержимое комплекта поставки может отличаться в зависимости от региона.

Краткое описание проектора


Внешний вид проектора

Вид спереди/сверху



#	Описание	#	Описание
1	Панель управления	4	Кольцо трансформатора и кольцо фокусировки
2	Крышка объектива	5	Проекционный объектив
3	Кнопка питания и индикатор питания	6	Приемник ИК-сигнала от пульта ДУ


Вид сзади



Примечание: интерфейс разъема зависит от характеристик модели.


#	Описание	#	Описание
1	Входной звуковой разъем Выходной звуковой разъем	6	Выходной разъем транзитного подключения монитора (только от VGA IN или VGA IN 1)
2	Разъем HDMI	7	Разъем RS232
3	Разъем HDMI (MHL)	8	Входной разъем композитного видеосигнала
4	Выход 5 В пост. тока (служебный)	9	Гнездо питания
5	Разъем видеовхода для аналогового сигнала RGB/HDTV/компонентного сигнала	10	Гнездо замка Kensington™
		11	Колесико регулировки наклона



Панель управления



#	Функция	Описание
1	LAMP	Индикатор лампы.
2	POWER	Индикатор питания.
3	Трапец. искаж.	Корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции.
4	Кнопка "Питание"	См. раздел «Включение и выключение проектора».
5	ENTER	Подтверждение выбора элемента.
6	BACK	Отмена выбора или возврат на предыдущую страницу.
7	TEMP	Индикатор температуры.
8	SOURCE	Смена активного источника.
9	Четыре кнопки курсора	Выбор элементов или выполнение необходимых настроек.
10	MENU	Открытие экранного меню, возврат к предыдущему шагу работы с экранным меню или закрытие экранного меню.

Компоновка пульта ДУ




#	Функция	Описание
1	ПИТАНИЕ	См. раздел «Включение и выключение проектора».
2	RATIO	Выбор формата (соотношения сторон).
3	Лазер	Лазерная указка для применения во время презентаций. Эта функция недоступна для проекторов, продающихся на японском/китайском рынках.
4	<div>  Трапец. искаж. </div> <div>  Четыре кнопки курсора </div> <div>ENTER</div> <div>▶/ Воспроизведение/Пауза</div>	<div>Корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции.</div> <div>Выбор элементов или выполнение необходимых настроек.</div> <div>Подтверждение выбора элемента.</div> <div></div>
5	<div>BACK</div> <div>■ Остановить</div>	Отмена выбора или возврат на предыдущую страницу.
6	FREEZE	Приостановка изображения на экране.

#	Функция	Описание
7	VGA	Переключение источника сигнала на VGA. Этот разъем поддерживает аналоговые видеосигналы RGB и YPbPr (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p).
8	PgUp/PgDn	Только для компьютерного режима. Используйте данную кнопку для выбора следующей или предыдущей страницы. Эта функция доступна только при подключении к компьютеру кабелем mini USB.
9	COMPONENT	(Функция не назначена)
10	MEDIA	Открытие страницы НАСТРОЙКА МУЛЬТИМЕДИА. (для совместимых моделей с модулем локальной/беспроводной сети)
11	ИК-передатчик	Передает сигналы на проектор.
12	3D	Нажмите, чтобы открыть меню 3D и в нем отрегулировать настройки режима 3D.
13	SOURCE	Смена активного источника.
14	MODE	Выбор режима отображения.
15	MENU	Открытие или закрытие экранного меню.
16	HIDE	Нажмите кнопку "HIDE", чтобы скрыть экранное изображение; нажмите еще раз, чтобы показать изображение.
17	HDMI/MHL	Переключение источника на HDMI™ (или MHL). (для модели с разъемом HDMI™ или MHL)
18	ZOOM IN/ZOOM OUT	Увеличение или уменьшение изображения на экране.
19	VIDEO	Для переключения источника на композитный видеосигнал.
20	LAN/WiFi	Служит для переключения источника сигнала на LAN/Wi-Fi. (для совместимых моделей с модулем локальной/беспроводной сети)
21	Кнопочная панель 0~9	Нажатием кнопок "0~9" введите пароль в экранном меню «Настр.» > «Безопасность».
22	MUTE	Отключение или включение вывода звука проектора.


Ознакомительные сведения о функции MHL

Когда ваше интеллектуальное устройство подключено к проектору, нажатием некоторых кнопок на пульте ДУ можно управлять интеллектуальным устройством. Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку «MODE», чтобы включить или отключить режим управления MHL. Включив режим управления MHL, нажимайте кнопку «SOURCE» для переключения между режимом навигации (по умолчанию), режимом Мультимедиа и режимом ввода цифр.


#	Функция		Описание		
			Режим навигации	Режим Мультимедиа	Режим ввода цифр
14	Кнопка «MODE»		Нажмите и 1 секунду удерживайте, чтобы включить или отключить режим управления MHL.		
13	SOURCE		Включив режим управления MHL, нажимайте для переключения между режимом навигации (по умолчанию), режимом Мультимедиа и режимом ввода цифр.		
4	 Четыре кнопки курсора	Вверх	Вверх	(Не используется)	(Не используется)
		Вниз	Вниз	(Не используется)	(Не используется)
		Влево	Влево	(Не используется)	(Не используется)
		Вправо	Вправо	(Не используется)	(Не используется)
21	Keypad 0~9 (Клавиатура 0~9)		(Не используется)	(Не используется)	Ввод цифр от 0 до 9.
15	MENU (МЕНЮ)		Переход в корневое меню.	(Не используется)	(Не используется)
4	ENTER		Выбор или открытие элементов.	Воспроизведение /приостановка/ останов воспроизведения медиафайлов.	(Функция не назначена)
	▶/ Воспроизведение/ Пауза				
5	BACK		Закрытие текущей страницы.		(Функция не назначена)
	■ Остановить				
8	PgUp/PgDn		Нажимайте эту кнопку для перехода на следующую или предыдущую страницу.		(Функция не назначена)
22	MUTE		Отключение или включение вывода звука проектора.		(Функция не назначена)

Подготовка к эксплуатации

Подключение проектора



Примечание: интерфейс разъема зависит от характеристик модели.



#	Описание	#	Описание
1	Шнур питания	8	Кабель RS232
2	Звуковой кабель	9	Адаптер WirelessHD
3	Кабель HDMI (MHL)	10	Адаптер беспроводной связи
4	Переходник с VGA на компонентный видеоинтерфейс/HDTV	11	Проводной пульт ДУ
5	Кабель VGA	12	Кабель RJ45
6	Кабель компонентного видео с 3 разъемами RCA	13	Кабель 12 В пост. тока
7	Кабель композитного видео		



.....


Примечание: Для обеспечения надлежащей работы проектора с компьютером убедитесь, что частота обновления экрана совместима с проектором.

Примечание: Для использования функции MHL некоторым интеллектуальным устройствам требуется переходник (поставляется изготовителем интеллектуального устройства).

Примечание: совместимые адаптеры HDMI/MHL: WirelessHD (MWIHD1), MWA3, HWA1, Chromecast™.

Включение и выключение проектора

Включение проектора

- 1 Убедитесь, что кабель питания и сигнальный кабель подсоединены надежно. Индикатор питания будет гореть красным цветом.
- 2 Включите проектор нажатием кнопки  (POWER (Питание)) на панели управления или пульте ДУ, индикатор питания станет синим.
- 3 Включите источник видеосигнала (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.п.). Проектор автоматически определит источник сигнала. (при первом включении проектора для функции "Выбор источника" устанавливается значение "Авто").
 - Если на экране отображается надпись «No Signal (Сигнал отсутствует)», убедитесь, что сигнальные кабели подсоединены надежно.
 - При одновременном подключении нескольких источников сигнала использование кнопки «SOURCE (Источник)» на панели управления или пульте ДУ или кнопки непосредственного выбора источника сигнала на пульте ДУ позволяет переключать источник сигнала.

Выключение проектора

- 1 Для выключения проектора нажмите кнопку питания. Выводится сообщение:
«Для завершения процесса выключения нажмите кнопку питания еще раз.»
Снова нажмите кнопку питания.
- 2 Режим ожидания отображается постоянным красным свечением индикатора питания.
- 3 После этого можно отключать кабель питания.

Если выбран режим Instant Resume (Немедленное возобновление):

- 1 Светодиодный индикатор питания загорится КРАСНЫМ цветом и начнет быстро мигать после выключения проектора, а вентилятор (ы) продолжат работу в течение приблизительно 2-х минут для достаточного охлаждения системы.
- 2 Пока кабель питания подключен, можно нажать кнопку питания для включения повторного проектора во время 2-минутного процесса отключения.
- 3 После охлаждения системы, светодиодный индикатор питания прекратит мигать, а его цвет изменится на постоянный красный, указывающий на режим ожидания.
- 4 Теперь можно отсоединить кабель питания.



Предупреждающие индикаторы.

- **«Проектор перегрелся. Вскоре будет выполнено автоматическое выключение лампы.»**
Данное экранное сообщение указывает на перегрев проектора. При автоматическом выключении лампы проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор температуры загорится постоянным красным цветом. Обратитесь к поставщику или в центр обслуживания.
- **«Сбой вентилятора. Вскоре будет выполнено автоматическое выключение лампы.»**
Данное экранное сообщение указывает на неисправность вентилятора. При автоматическом выключении лампы проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор температуры начнет мигать. Обратитесь к поставщику или в центр обслуживания.



Примечание: Если проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор горит постоянным красным цветом, обратитесь к продавцу или центр обслуживания.

Настройка проецируемого изображения

Настройка высоты проецируемого изображения


Проектор оснащен двумя подъемными ножками для настройки высоты изображения.

Подъем изображения.

- 1 Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, поднимите изображение на нужную высоту.

Опускание изображения.

- 1 Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, опустите изображение на нужную высоту.




Колесико регулировки наклона

Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба

В приведенной ниже таблице показан способ достижения необходимого размера изображения посредством регулировки положения проектора или кольца трансфокатора.

- Серия 1080P с коэффициентом увеличения 1,1x и коэффициентом расстояния проекции 1,5–1,65:1
для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,3 – 2,6 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.




Необходимый размер изображения		Расстояние (м)		Верхняя граница изображения (см)
Диагональ (дюймы) < A >	Ш x В (см)	Максимальный масштаб < B >	Минимальный масштаб < C >	От основания до верхней части изображения < D >
30	66 x 37		1,1	39
40	89 x 50	1,3	1,5	52
50	111 x 62	1,7	1,8	65
60	133 x 75	2,0	2,2	78
70	155 x 87	2,3	2,6	92
80	177 x 100	2,7	2,9	105
90	199 x 112	3,0	3,3	118
100	221 x 125	3,3	3,7	131
120	266 x 149	4,0	4,4	157
150	332 x 187	5,0	5,5	196
180	398 x 224	6,0	6,6	235
200	443 x 249	6,6	7,3	262
250	553 x 311	8,3	9,1	327
300	664 x 374	10,0		392

Коэффициент масштабирования: 1,1 x

- Серия 1080P с коэффициентом увеличения 1,2х и коэффициентом расстояния проекции 1,47–1,76:1


для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,3 – 2,7 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.



Необходимый размер изображения		Расстояние (м)		Верхняя граница изображения (см)
Диагональ (дюймы) < A >	Ш x В (см)	Максимальный масштаб < B >	Минимальный масштаб < C >	От основания до верхней части изображения < D >
30	66 x 37		1,2	39
40	89 x 50	1,3	1,6	52
50	111 x 62	1,6	1,9	65
60	133 x 75	2,0	2,3	78
70	155 x 87	2,3	2,7	92
80	177 x 100	2,6	3,1	105
90	199 x 112	2,9	3,5	118
100	221 x 125	3,3	3,9	131
120	266 x 149	3,9	4,7	157
150	332 x 187	4,9	5,8	196
180	398 x 224	5,9	7,0	235
200	443 x 249	6,5	7,8	262
250	553 x 311	8,1	9,7	327
300	664 x 374	9,8		392

Коэффициент масштабирования: 1,2 х

- Серия WUXGA с коэффициентом увеличения 1,2х и коэффициентом расстояния проекции 1,47–1,76:1 для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,2 – 2,7 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.




Необходимый размер изображения		Расстояние (м)		Верхняя граница изображения (см)
Диагональ (дюймы) < A >	Ш x В (см)	Максимальный масштаб < B >	Минимальный масштаб < C >	От основания до верхней части изображения < D >
30	65 x 40		1,1	40
40	86 x 54	1,3	1,5	54
50	108 x 67	1,6	1,9	67
60	129 x 81	1,9	2,3	81
70	151 x 94	2,2	2,7	94
80	172 x 108	2,5	3,0	108
90	194 x 121	2,8	3,4	121
100	215 x 135	3,2	3,8	135
120	258 x 162	3,8	4,5	162
150	323 x 202	4,7	5,7	202
180	388 x 242	5,7	6,8	242
200	431 x 269	6,3	7,6	269
250	538 x 337	7,9	9,5	337
300	646 x 404	9,5		404

Коэффициент масштабирования: 1,2 x

- Серия WUXGA с коэффициентом увеличения 1,1х и коэффициентом расстояния проекции 1,50–1,65:1

для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,3 – 2,5 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.




Необходимый размер изображения		Расстояние (м)		Верхняя граница изображения (см)
Диагональ (дюймы) < A >	Ш x В (см)	Максимальный масштаб < B >	Минимальный масштаб < C >	От основания до верхней части изображения < D >
30	65 x 40		1,1	40
40	86 x 54	1,3	1,4	54
50	108 x 67	1,6	1,8	67
60	129 x 81	1,9	2,1	81
70	151 x 94	2,3	2,5	94
80	172 x 108	2,6	2,8	108
90	194 x 121	2,9	3,2	121
100	215 x 135	3,2	3,6	135
120	258 x 162	3,9	4,3	162
150	323 x 202	4,8	5,3	202
180	388 x 242	5,8	6,4	242
200	431 x 269	6,5	7,1	269
250	538 x 337	8,1	8,9	337
300	646 x 404	9,7		404


Коэффициент масштабирования: 1,1 х

Органы управления

Меню "Установка"

Меню "Установка" предлагает экранное меню (OSD) для установки и технического обслуживания проектора. Используйте экранное меню только тогда, когда на экране отображается сообщение "Нет сигнала" или когда проектор ведет поиск входного сигнала.

- 1 Включите проектор нажатием кнопки  (ПИТАНИЕ) на панели управления или на пульте ДУ.
- 2 Нажмите "MENU" на панели управления или на пульте ДУ, чтобы открыть экранное меню для установки и технического обслуживания проектора.



- 3 Фоновый образец используется для калибровки, выравнивания и настройки параметров, таких как размер экрана, расстояние, фокусировка и т.п.



Примечание: следующие снимки экранов приведены только для примера и могут отличаться от реальных.

- 4 Меню "Установка" предлагает несколько вариантов.

Нажатием кнопок со стрелками вверх и вниз выберите параметр, нажатием кнопок со стрелками влево и вправо настройте значение этого параметра, а нажатием кнопки со стрелками вправо войдите в подменю настройки функции. Новые настройки будут сохранены автоматически после выхода из меню.

- 5 Нажмите "MENU" в любое время для выхода из меню и возврата на приветственный экран Acer.

Экранные меню (OSD)

В проекторе экранные меню (OSD) на разных языках позволяют регулировать изображение и изменять различные параметры.

Работа с экранными меню

- Для открытия экранного меню нажмите "MENU" на панели управления или на пульте ДУ.
- После открытия экранного меню нажатием кнопок ▲ ▼ выберите нужный элемент в главном меню. Выбрав нужный элемент в главном меню, нажмите кнопку ►, чтобы войти в подменю настроек.
- Выберите нужный элемент нажатием ▲ ▼, затем отрегулируйте значение параметра нажатием ◀ ▶.
- Выберите в подменю следующий параметр для регулировки и настройте его, как описано выше.
- Для возврата в главное меню нажмите "MENU" на пульте ДУ или на панели управления.
- Для выхода из экранного меню снова нажмите "MENU" на панели управления или на пульте ДУ. Окно экранного меню закроется, и проектор автоматически сохранит новые настройки.



Примечание: некоторые из следующих параметров экранного меню могут быть недоступны. См. реальное экранное меню проектора.

Цвет

BluelightShield	<p>Эта функция защищает ваши глаза от чрезмерного воздействия синего света. Возможные варианты: Выкл., Низк., Средняя и Выс. Выберите подходящую настройку для уменьшения уровня синего света и обеспечения комфортного просмотра.</p> <div data-bbox="416 352 467 405"> </div> <p>.....</p> <p>Когда эта функция включена, для LumiSense будет автоматически установлено значение "Выкл".</p>
LumiSense	<p>Проектор может интеллектуально оптимизировать яркость и насыщенность цвета проецируемого изображения. Эта функция значительно повышает детализацию в темных областях и цветонасыщенность.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выкл: для обычного режима. • Нормальная: усиление детализации в темных областях. • Усилить: повышение яркости проецируемого изображения. • Dynamic Black: автоматически оптимизирует отображение темных сцен в фильмах, обеспечивая их невероятную детализацию. <div data-bbox="416 826 467 879"> </div> <p>.....</p> <p>Когда эта функция включена, для BluelightShield будет автоматически установлено значение "Выкл".</p> <div data-bbox="416 946 467 999"> </div> <p>.....</p> <p>Функция LumiSense недоступна, когда для параметра 3D установлено значение "Вкл".</p> <div data-bbox="416 1066 467 1118"> </div> <p>.....</p> <p>Когда температура окружающей среды достигнет 35°C, эта функция автоматически отключится. После того, как температура окружающей среды станет меньше 32°C, будет активирован предыдущий выбор.</p>

Режим отображения	<p>Предусмотрено много заводских предустановок, оптимизированных для разных типов изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Яркий: оптимизация яркости. • Презентация: презентация с высокой яркостью на встрече. • Стандарт: обычные условия эксплуатации. • Видео: воспроизведение видео в ярко освещенном помещении. • Фильм: обеспечивает более яркое и обычное воспроизведение фильмов/видео/фотографий. • Темное кино: для темных сцен в кинофильмах. • Игровой темный: для игрового контента в условиях недостаточного освещения. • Игровой яркий: для игрового контента в условиях яркого освещения. • Футбол: для просмотра футбольных матчей. • EcoPro: для продления срока службы лампы. • ISF Day/ISF Night: доступно только при включенном параметре ISF. • Обучение: для проведения обучения. • Пользовательский 1/Пользовательский 2/Пользовательский 3: напоминание пользовательских настроек.
Цвет. профиль	<p>Доступно при выборе параметра "Пользовательский 1/Пользовательский 2/Пользовательский 3" в меню "Режим отображения". Можно выбрать один из режимов отображения и в нем изменить значения нужным вам образом. Можно регулировать и сохранять значения следующих параметров в экранном меню.</p>
Цвет Стены	<p>Используйте эту функцию для выбора цвета, подходящего под цвет стены. Возможные варианты: Белый, Светло-желтый, Голубой, Розовый и Темно-зеленый. Эта функция компенсирует изменение цвета из-за цвета стены так, чтобы изображение проецировалось с правильным оттенком.</p>
Яркость	<p>Регулировка яркости изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чтобы сделать изображение более темным, нажимайте ◀ . • Чтобы сделать изображение более светлым, нажимайте ▶ .








Контраст	<p>Регулировка степени различия между самыми светлыми и самыми темными частями изображения. Регулировка контрастности изменяет уровень черного и белого цветов в изображении.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для уменьшения контрастности нажимайте ◀ . • Для увеличения контрастности нажимайте ▶ .
Насыщение	<p>Регулировка цветовой насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью насыщенных цветов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для уменьшения цветовой насыщенности изображения нажимайте ◀ . • Для увеличения цветовой насыщенности изображения нажимайте ▶ .
Уклон	<p>Регулировка баланса между красным и зеленым цветами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для увеличения уровня зеленого в изображении нажимайте ◀ . • Для увеличения уровня красного в изображении нажимайте ▶ .
Цвет.темп.	<p>Регулировка цветовой температуры. При повышении цветовой температуры экран выглядит более холодным, и при понижении температуры - более теплым.</p>
Гамма	<p>Этот параметр влияет на воспроизведение темных сцен. Чем больше значение гаммы, тем светлее будет выглядеть сцена.</p>
Дополнительный	<ul style="list-style-type: none"> • Автоном. управление цветом: регулировка отдельных цветов - красного, зеленого, синего, голубого, желтого и пурпурного. • - Автоном. оттенок: регулировка оттенка выбранного цвета. • - Автоном. насыщение: регулировка цветовой насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью насыщенного цвета. • - Автоном. усиление: регулировка уровней контрастности. • Яркий цвет: отображение расширенного спектра цветов на экране, обеспечивающего улучшенную цветовую насыщенность и яркие, реалистичные изображения. Для этого параметра по умолчанию установлено значение "Вкл".








Дополнительный	<ul style="list-style-type: none"> • Пик белого: увеличение яркости белого цвета почти до 100%. (только для источников видеосигнала) • Режим фильма: оптимизация изображения путем установки истинного режима фильма (24 кадра в секунду) для более реалистичного воспроизведения динамичных эпизодов фильма. • Подавление шума: регулировка степени подавления нежелательных помех на изображении. • Расширение черного: анализ текущего входного изображения и расчет величины смещения, которое затем добавляется к значению уровня черного аналого-цифрового преобразователя. Этим обеспечивается оптимальный уровень черного для каждого источника аналогового сигнала. • ISF: это меню защищено паролем и доступно только для авторизованных калибровщиков. Организация ISF (Imaging Science Foundation) разработала тщательно выверенные, признанные в отрасли стандарты оптимизации качества видеоизображения и проводит программу обучения технических специалистов и мастеров по установке для использования этих стандартов с целью получения оптимального качества изображения при использовании устройств отображения, сертифицированных организацией ISF. Поэтому мы рекомендуем, чтобы настройку и калибровку выполняли сертифицированные организацией ISF технические специалисты по установке. Дополнительные сведения можно узнать на сайте www.imagingscience.com или у продавца, у которого вы купили проектор.
Переим.	<p>Доступно при выборе параметра "Пользовательский 1/ Пользовательский 2/Пользовательский 3" в меню "Режим отображения". Вы можете изменить название "Пользовательский 1/Пользовательский 2/ Пользовательский 3" на нужное вам имя режима, используя английские буквы.</p>



Примечание: При работе с компьютером использовать функции "Насыщение" и "Уклон" нельзя.

Образ

Проекционный режим	<ul style="list-style-type: none">  Спереди: Значение по умолчанию.  Сзади: переворот изображения по горизонтали при проецировании сзади на прозрачный экран.
Место проецирования	<ul style="list-style-type: none">  Авто: автоматическая регулировка места, откуда проецируется изображение.  Стол  потолок: переворот проецируемого изображения по вертикали, когда проектор установлен на потолке.
Формат. соотн.	<p>Используйте эту функцию для выбора нужного формата (соотношения сторон изображения).</p> <ul style="list-style-type: none"> Авто: Сохраняется исходное соотношение высоты и ширины, а изображение увеличивается так, чтобы заполнить экран по горизонтали или вертикали. Полное (для моделей WXGA/1080p/WUXGA): Изображение отображается во весь экран. 4:3: Изображение масштабируется так, чтобы заполнить экран, сохранив формат 4:3. 16:9: Изображение масштабируется так, чтобы заполнить экран, сохранив формат 16:9. L.Box (для моделей WXGA/1080p/WUXGA): Сохраняется формат исходного сигнала, а изображение увеличивается в 1,333 раза.
Автом. трапец.искаж.	Автоматическая корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции (± 40 градусов).
Ручн. трапец.искаж.	<p>Ручная корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции (± 40 градусов).</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Эта функция недоступна, когда для параметра "Автом. трапец.искаж." установлено значение "Вкл".</p>
Физич. разрешение	Для проектора устанавливается физическое разрешение 1080P или WUXGA.
Цифр. уменьшение (установить)	Установка используемого по умолчанию размера проецируемого изображения. Нажатием ◀ ▶ можно увеличивать или уменьшать размер изображения. Одновременное использование функций "Цифр. уменьшение (установить)" и "Сдвиг изображения" помогает уместить проецируемое изображение во весь экран, не регулируя текущие настройки потолочного крепления.

Сдвиг изображения	<p>Сдвигайте проецируемое изображение, нажимая .</p> <p>Если для параметра "Физическое разрешение" выбрано значение WUXGA, то эта функция доступна только при значениях параметра "Цифр. уменьшение (установить)" меньше 1,0.</p>
Резкость	<p>Регулировка резкости изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для уменьшения резкости нажимайте . Для увеличения резкости нажимайте .
H позиция (положение по горизонтали)	<ul style="list-style-type: none"> Для сдвига изображения влево нажимайте . Для сдвига изображения вправо нажимайте .
V позиция (положение по вертикали)	<ul style="list-style-type: none"> Для сдвига изображения вниз нажимайте . Для сдвига изображения вверх нажимайте .
Частота	<p>Изменение частоты обновления проектора в соответствии с частотой видеокарты компьютера. Если на проецируемом изображении появится вертикальная мерцающая полоса, то для ее устранения используйте эту функцию.</p>
Отслеживание	<p>Синхронизация режимов вывода видеосигнала с видеокартой компьютера. Используйте эту функцию, если изображение дрожит или мерцает.</p>
Диапазон цветов HDMI	<p>Регулировка диапазона цветов изображения HDMI для предотвращения ошибок цветопередачи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Авто: автоматическая регулировка диапазона цветов на основе данных от плеера. Огран. диапaz.: входное изображение обрабатывается в ограниченном цветовом диапазоне. Полный диапaz.: входное изображение обрабатывается в полном цветовом диапазоне.
Информ. о сканир. HDMI	<p>Регулировка величины переразвертки изображения HDMI на экране.</p> <ul style="list-style-type: none"> Авто: автоматическая регулировка величины переразвертки на основе данных от плеера. Сжатая развертка: переразвертка никогда не применяется к изображению HDMI. Переразвертка: переразвертка всегда применяется к изображению HDMI.




Примечание: Функции "Н позиция", "V позиция", "Частота" и "Отслеживание" не поддерживаются в режиме Видео или HDMI.

Примечание: функции "Диапазон цветов HDMI" и "Информ. о сканир. HDMI" доступны только тогда, когда в качестве входного сигнала выбран HDMI.

Настр.

Начальный кадр	<p>Используйте эту функцию для выбора нужной экранной заставки. Изменение этой настройки вступит в силу после закрытия экранного меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> Асег: заставка, используемая по умолчанию вашим проектором Асег. Польз.: Используется изображение, передаваемое на проектор. Порядок передачи изображения см. в разделе "Acer Splash Downloader".
Выбор источника	<ul style="list-style-type: none"> Вручную: для переключения источников входного сигнала нажмите кнопку "SOURCE" на панели управления или на пульте ДУ либо сразу кнопку нужного источника на пульте ДУ. Авто: Проектор автоматически обнаружит источник сигнала.
Субтитры (СТ)	<p>Выбор нужного режима скрытых титров - СТ1, СТ2, СТ3 или СТ4 (в режиме СТ1 отображаются титры на основном языке вашего региона). Если выбрать "Выкл", то функция отображения скрытых титров отключается. Эта функция доступна только в том случае, если в качестве входного сигнала выбран композитный видеосигнал или S-Video, а для ТВ-системы выбран формат NTSC.</p>
VGA OUT (Ожидание)	<p>Выберите "Вкл" для включения этой функции. Проектор может выводить сигнал VGA, когда он находится в режиме ожидания и устройства правильно подключены к разъемам VGA IN (или VGA IN 1) и VGA OUT.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Включение этой функции повышает энергопотребление в режиме ожидания.</p>


USB 5 В (ожидание)	<p>Выберите "Вкл" для включения этой функции. Когда проектор включен, через его разъем(-ы) MHL и разъем "DC 5V out" / разъем USB A (если есть) может выводиться напряжение 5 В.</p> <div data-bbox="396 256 445 309"> </div> <p>.....</p> <p>При одновременном подключении к разъему(-ам) MHL и разъему USB A напряжение будет выводиться только через разъем(-ы) MHL.</p>
HDMI CEC	<p>Выберите для этого параметра значение "Вкл", чтобы синхронно включать/выключать питание проектора и совместимого со стандартом CEC устройства, подключенного к разъему HDMI/MHL проектора.</p> <div data-bbox="396 491 445 544"> </div> <p>.....</p> <p>Эта функция доступна только для разъема HDMI/MHL.</p>
Низкая задержка на входе	<p>Эта функция особенно полезная в компьютерных играх. Она сокращает задержку между получением сигнала монитором и его отображением на экране и обеспечивает плавность изображения.</p> <div data-bbox="396 691 445 743"> </div> <p>.....</p> <p>Эта функция доступна только для определенных частот входного сигнала. После включения этой функции она будет деактивирована при включении функции Автом. трапец.искаж. или регулировке следующих параметров: Формат. соотно., Трапец. искаж., Н позиция, V позиция, Частота, Информ. о сканир. HDMI, Цифровой масштаб. Эта функция автоматически отключается, когда для параметра Режим отображения выбран вариант Игровой темный или Игровой яркий.</p>

Безопасность	<p>Безопасность</p> <p>В этом проекторе реализована полезная функция безопасности, позволяющая администратору управлять проектором.</p> <p>Нажатием ► измените значение параметра "Безопасность". Если функция безопасности включена, то перед изменением настройки безопасности вам нужно сначала ввести "Пароль администратора".</p> <div data-bbox="390 379 442 432">  </div> <p>.....</p> <p>По умолчанию для параметра "Пароль администратора" установлено значение "1234".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выберите "Вкл" для включения функции безопасности. Вам нужно ввести пароль в зависимости от значения параметра "Режим безопасности". Дополнительные сведения см. в разделе "Пароль пользователя". • Выбрав значение "Выкл", вы сможете включать проектор, не вводя пароль.
	<p>Лимит времени (мин.)</p> <p>Установив для параметра "Безопасность" значение "Вкл", вы сможете настроить функцию задержки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажатием ◀ ► выберите длительность задержки. • Она задается в диапазоне от 10 до 990 минут. • По прошествии заданного времени задержки проектор попросит вас снова ввести пароль. • По умолчанию для параметра "Лимит времени (мин.)" установлено значение "Выкл". • Если функция безопасности включена, то при включении проектора вам будет предложено ввести пароль. В этом диалоговом окне можно ввести и "Пароль пользователя", и "Пароль администратора".

	<p>Пароль пользователя</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажатием ► установите или измените "Пароль пользователя". • Нажатием кнопок с цифрами на пульте ДУ задайте пароль и для подтверждения нажмите "ENTER". • Для удаления цифр нажимайте ◀ . • Введите пароль еще раз, когда увидите сообщение "Подтвердить пароль". • Пароль должен иметь длину от 4 до 8 цифр. • Если выбрать "Запрос пароля после вкл. шнура пит.", то проектор будет предлагать вам ввести пароль каждый раз при подключении шнура питания. Если вы не введете правильный пароль в течение 20 минут после запроса, то проектор автоматически выключится. • Если выбрать "Всегда запра. пароль при вкл. проект.", то проектор будет предлагать вам ввести пароль каждый раз при включении проектора. Если вы не введете правильный пароль в течение 20 минут после запроса, то проектор автоматически выключится.
Безопасность	<p>Пароль администратора</p> <p>Вы можете ввести "Пароль администратора", когда отображается диалоговое окно "Введ.пар. админ." или "Введите пароль".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажатием ► измените "Пароль администратора". • По умолчанию для параметра "Пароль администратора" установлено значение "1234". <p>Если забудете пароль администратора, то для его восстановления выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Введите состоящий из 6 цифр уникальный "Универсальный пароль", напечатанный на Карточке безопасности, прилагаемой к вашему проектору. Проектор примет этот уникальный пароль независимо от того, какой установлен пароль администратора. • Если потеряете Карточку безопасности, то обратитесь в местный сервисный центр Асег.
	<p>Блок. польз. заставки</p> <p>По умолчанию для этой функции установлено значение "ВЫКЛ.". Если установить значение "ВКЛ.", то заставка будет заблокирована, и ее нельзя будет изменить с помощью функции "Начальный кадр".</p>

Сброс	Нажмите "ENTER" после того, как выберете "Да", чтобы для всех параметров отображения во всех меню восстановить исходные заводские значения.
--------------	---

Управление

Экономный режим	<p>Выберите "ЕКО" или "ЕсоPro", чтобы уменьшить яркость лампы проектора; это также снизит энергопотребление и уровень помех и продлит срок службы лампы. ("ЕсоPro" продлевает ресурс лампы.) Для возврата в обычный режим выберите "Выкл.".</p>  <p>.....</p> <p>Если выбрать "Выкл.", то режим ЕКО активируется автоматически, когда температура окружающей среды станет равной 35°C. После того, как температура окружающей среды станет меньше 32°C, будет активирован предыдущий выбор.</p>
Большая высота	Выберите "Вкл", чтобы включить режим "Большая высота". Когда эта функция включена, вентиляторы проектора непрерывно вращаются на полной скорости, чтобы снизить температуру внутри проектора.
Выключить режим	<ul style="list-style-type: none"> Стандарт: вы сможете двойным нажатием кнопки питания выключить проектор с процессом охлаждения с помощью вентилятора. Немедл.возоб: проектор перезапустится немедленно в течение 2 минут после его выключения.
Автовыключение (Минуты)	Проектор автоматически выключится, если в течение заданного вами времени не будет обнаружен входной сигнал.
Время показа меню (сек.)	<ul style="list-style-type: none"> 5/15/30: Выбор длительности отображения экранного меню после последнего нажатия кнопки. Вручную: Экранное меню остается активным. Открыть или закрыть экранное меню можно только одним способом - нажатием кнопки "MENU".
Сет. питание вкл.	Выберите "Вкл" для включения этой функции. Проектор автоматически включится при подаче питания по шнуру питания.

Блокировка панели управления	<ul style="list-style-type: none"> • Выкл: все кнопки на панели управления будут работать как обычно. • Блокировка от детей: блокировка кнопки питания на панели управления, когда проектор находится в режиме ожидания, для предотвращения случайного включения. Для включения проектора нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. • Полная блокировка: блокировка всех кнопок на панели управления. Если выключить проектор, не отключив функцию "Полная блокировка", то при следующем включении проектора состояние блокировки проектора сохранится. Для отключения функции "Полная блокировка" нажмите и удерживайте "ПИТАНИЕ" на панели управления в течение 7 секунд, в результате для функции "Блокировка панели управления" будет установлено значение "Выкл". Когда проектор находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте "ПИТАНИЕ" на панели управления в течение 7 секунд, чтобы включить проектор; в результате для функции "Блокировка панели управления" будет установлено значение "Выкл".
Лампа	<ul style="list-style-type: none"> • Оконч. вр. раб. лам.: Показывает, сколько часов проработала лампа проектора. • Свет. напом.: Выберите эту функцию, чтобы показать или скрыть предупреждающее сообщение при отображении сообщения о необходимости заменить лампу. Это сообщение начнет отображаться за 30 часов до окончания срока службы. • Сбр. вр. раб. лам.: Нажмите "ENTER" после того, как выберете "Да", чтобы сбросить счетчик лампы в значение 0 часов.
Информация	Отображение текущего состояния проектора.

Аудио

Громкость	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите ◀ для уменьшения громкости. Нажмите ▶ для увеличения громкости.
Без звука	<ul style="list-style-type: none"> Выберите "Вкл" для включения режима "без звука". Выберите "Выкл" для выключения режима "без звука".
Пит. вкл/выкл гр.	Выберите эту функцию, чтобы отрегулировать громкость уведомления при включении/выключении проектора.
Громк. будильн.	Выберите эту функцию для регулировки громкости всех предупреждений.

3D

3D	<p>Выберите "Вкл" для включения 3D-функции, поддерживаемой технологией DLP 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> Вкл: Выбирайте этот пункт, когда используете очки DLP 3D, видеокарту с четырьмя буферами (NVIDIA/ATI...), файл формата HQFS или DVD с соответствующим программным плеером. Выкл: Выключение режима 3D.
Формат 3D	Если 3D-содержимое отображается неправильно, то можно выбрать формат 3D, соответствующий просматриваемому 3D-содержимому, и получить наилучший результат.
24P 3D	Выберите 96 Гц или 144 Гц для 24р 3D.
3D инверсия (L/R)	Если при использовании очков DLP 3D вы видите состоящее из разрозненных частей или перекрывающееся изображение, то включите функцию "Инверсия", чтобы получить правильное изображение за счет наилучшего соответствия чередующихся изображений для левого/правого глаз (для DLP 3D).
Предупрежд.с ообщение 3D	<p>Выберите "Вкл" для отображения предупреждающего сообщения режима 3D.</p> <div> <p>Примечание: теперь режим отображения 3D включен.</p> <p>1. Необходимы правильные сигналы 3D и соответствующие очки.</p> <p>2. Не забудьте выключить функцию 3D (стереоскопический режим), если не планируется просмотр объемных изображений.</p> <p>3. Если 3D-картинка отображается неправильно, то попробуйте включить функцию 3D Sync Invert (Инверсия).</p> <p>4. В режиме 3D изменение параметров режима отображения невозможно</p> </div>



Примечание: Поддерживаемые режимы синхронизации 3D:

Тип источника сигнала	Поддерживаемый режим синхронизации
Видео/S-Video/Компонентное видео	HQFS 3D (480i при 60 Гц), 576i при 50 Гц
VGA/HDMI (Режим ПК)	640 x 480 при 50/60/100/120 Гц 800 x 600 при 50/60/100/120 Гц 1024 x 768 при 50/60/100/120 Гц 1280 x 800 при 50/60/100/120 Гц (RB)
HDMI (режим Видео)	HQFS 3D (480i при 60 Гц), 576i при 50 Гц, Упаковка кадров (1080p при 23,98/24 Гц, 720p при 50/60 Гц) Горизонтальная стереопара (1080i при 50/60 Гц, 1080p при 50/60 Гц) Вертикальная стереопара (720p при 50/ 60 Гц, 1080p при 23,97/24 Гц, 1080p при 50/60 Гц)

Для правильного отображения 3D нужно правильно настроить параметры в приложении 3D-видеокарты.

Программные проигрыватели, такие как Stereoscopic Player и DDD TriDef Media Player, могут поддерживать файлы формата 3D. Эти проигрыватели можно загрузить с указанных ниже веб-страниц.

- Stereoscopic Player (версия для пробного использования):

http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx

- DDD TriDef Media Player (версия для пробного использования):

<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

Примечание: функции «3D инверсия (L/R)» и «Формат 3D» доступны только тогда, когда включен режим «3D».

Язык

Язык	Выберите язык для экранных меню. Выберите нужный язык меню нажатием ▲ ▼ .
------	---

Acer Splash Downloader

Введение

Acer Splash Downloader позволяет выгружать нужное изображение на проектор Acer. В экранном меню проектора можно выбрать изображение, которое будет использоваться как Начальный кадр.


Системные требования

Макс. размер изображения	6 МБ
Макс. разрешение изображения	1920 x 1200 Рекомендуется: Физическое разрешение
Мин. разрешение изображения	800 x 600
Макс. глубина цвета	24 разряда
Формат изображения	BMP, JPG, PNG
Поддерживаемая операционная система	Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 / 64 разряд.)

Использование Acer Splash Downloader


1. Вход в режим загрузки

Вставьте вилку шнура питания в розетку, затем на панели управления одновременно нажмите и удерживайте кнопки POWER и MENU, пока индикатор не загорится красным.




2. Подключение компьютера к проектору

С помощью USB-кабеля подключите компьютер к проектору.




3. Запуск приложения Acer Splash Downloader на компьютере

Если проектор неправильно подключен к компьютеру, то появится показанное ниже сообщение.




Если проектор успешно подключится к компьютеру, то появится показанное ниже сообщение. Для продолжения нажмите "Logo Replace" (Сменить заставку).




4. Загрузка изображения

Сначала выберите физическое разрешение проектора в списке "PJ Native Resolution" (Физич. разрешение проектора) и определите, как выводить изображение - во весь экран или с исходным соотношением сторон.

Нажмите "LoadImage" и выберите изображение на компьютере.



После успешной загрузки изображения в строке состояния появится сообщение "Load Image successfully" (Изображение загружено успешно).




"Setting changed!! Please load image again." (Настройки изменены! Загрузите изображение снова.) - такое сообщение появится в строке состояния в случае изменения параметра Физич. разрешение проектора или соотношения сторон после успешной загрузки изображения.

Если изображение слишком большое, то в строке состояния появится сообщение "Image size is over defined range" (Превышен допустимый размер изображения), а если формат изображения не поддерживается, то появится сообщение "Load Image fail" (Сбой при загрузке изображения).

5. Загрузка изображения в проектор

Нажмите "Download" (Загрузить), чтобы начать загрузку изображения в проектор.





Примечание: если в поле "Unknown" (Изготовитель) или ID устройства указано Неизвестно, то это значит, что текущее состояние проектора не подходит для загрузки. Вернитесь на шаг 1 и повторите попытку.

После успешной загрузки изображения проектор автоматически завершит работу (перейдет в режим ожидания), а в экранном меню для параметра "Начальный кадр" будет установлено значение "Польз".

Приложения

Устранение неполадок

При возникновении проблемы с проектором Асег см. приведенное далее руководство по устранению неполадок. Если проблему устранить не удалось, следует обратиться к продавцу прибора или в сервисный центр.

Проблемы с изображением и их устранение

#	Неполадка	Решение
1	На экране отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что все кабели подключены надлежащим образом, как описано в разделе «Подготовка к эксплуатации». Убедитесь, что контакты разъема не согнуты и находятся в исправном состоянии. Убедитесь в том, что проектор включен.
2	Изображение отображается частично, неверно или прокручивается (для ПК)	<ul style="list-style-type: none"> В случае неверного отображения изображения: <ul style="list-style-type: none"> Откройте «Мой компьютер» > «Панель управления» и дважды щелкните значок «Экран». Выберите вкладку «Параметры». Убедитесь, что установленное разрешение экрана не превышает 1600x1200, 1920x1080. Нажмите кнопку «Дополнительно». Если проблему не удалось устранить, измените используемый монитор и следуйте приведенным ниже инструкциям. <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что установленное разрешение не превышает 1600x1200, 1920x1080. Нажмите кнопку «Изменить» на вкладке «Монитор». Затем выберите «Показать все устройства > Стандартные мониторы» в поле SP и выберите необходимый режим разрешения в окне «Модели». Убедитесь, что установленное разрешение монитора не превышает 1600x1200, 1920x1080.
3	Изображение отображается частично, неверно или прокручивается (Для ноутбуков)	<ul style="list-style-type: none"> В случае неверного отображения изображения: <ul style="list-style-type: none"> Следуйте указаниям в пункте 2 (выше) для регулировки разрешения компьютера. Нажмите кнопку переключения режимов вывода. Пример: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] Если не удастся изменить разрешение или изображение на мониторе застывает, перезапустите все оборудование и проектор.

4	Экран ноутбука не отображает презентацию.	<ul style="list-style-type: none"> При использовании ноутбука на базе ОС Microsoft® Windows®: Некоторые портативные ПК могут отключать экран в режиме использования второго дисплея. Для каждого компьютера существуют различные способы повторного включения. Подробная информация приведена в руководстве пользователя компьютера. При использовании ноутбука на базе ОС Apple® Mac® OS: В меню «Настройки системы» откройте «Дисплей» и выберите Включить видеоповтор «Вкл».
5	Нестабильное или мигающее изображение	<ul style="list-style-type: none"> Для устранения этой неполадки используйте функцию «Отслеживание». Более подробную информацию см. в разделе «Образ». Измените настройки глубины цвета дисплея на компьютере.
6	На изображении наблюдается вертикальная мигающая полоса	<ul style="list-style-type: none"> Для регулировки используйте функцию «Частота». Более подробную информацию см. в разделе «Образ». Проверьте и заново настройте режим отображения видеокарты, чтобы он был совместим с проектором.
7	Изображение несфокусировано	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте кольцо фокусировки на объективе проектора. Убедитесь, что проекционный экран расположен на нужном расстоянии. Подробное описание см. в разделе «Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба».
8	Изображение растянуто при отображении «широкоэкранного» DVD-фильма	<p>При воспроизведении DVD, кодированного в анаморфотном соотношении сторон или соотношении 16:9, возможно, потребуется отрегулировать приведенные ниже настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> При воспроизведении DVD-фильма в формате 4:3 измените формат на 4:3 в экранном меню проектора. Если изображение по-прежнему вытянуто, потребуется отрегулировать соотношение сторон. Установите формат отображения на 16:9 (широкий) на DVD-проигрывателе.
9	Слишком большое или слишком маленькое изображение	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте рычаг трансфолятора, расположенный в верхней части проектора. Переместите проектор ближе к экрану или дальше от экрана. Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ или панели управления. Перейдите к пункту «Образ» > «Формат. соотн.» и попробуйте различные настройки.

10	Края изображения наклонены	<ul style="list-style-type: none"> По возможности, измените положение проектора, чтобы он находился по центру экрана и под нижней частью экрана. Нажимайте кнопки коррекции трапецевидного искажения на панели управления или пульте ДУ, пока изображение не станет прямоугольным. Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ или панели управления, чтобы открыть экранное меню. Для регулировки перейдите к пункту «Образ» > «Автом. трапец.искаж.» или «Образ» > «Ручн. трапец.искаж.».
11	Изображение перевернуто	<ul style="list-style-type: none"> Выберите «Образ» > «Проекционный режим», «Образ» > «Место проецирования» в экранном меню и отрегулируйте направление проекции.

Проблемы с проектором

#	Состояние	Решение
1	Проектор не реагирует на команды органов управления	<ul style="list-style-type: none"> По возможности выключите проектор, затем отсоедините кабель питания и подождите, по крайней мере 30 секунд перед повторным включением питания. Убедитесь, что функция блокировки панели управления отключена.
2	Лампа перегорела или издала хлопок	Когда срок службы лампы закончится, она перегорит и может издать громкий хлопок. В этом случае проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Асег.

Сообщения экранного меню

#	Состояние	Текстовое напоминание
1	Показание	<p>Отказ вентил. – вентилятор системы не работает.</p> <p>Отказ вентил. Лампа вскоре автоматически выключиться</p> <p>Перегрев проектора – температура проектора превысила рекомендуемый уровень рабочей температуры, необходимо дать проектору остыть перед использованием.</p> <p>Перегрев проектора Лампа вскоре автоматически выключиться</p> <p>Замените лампу – приближается окончание срока службы лампы. Будьте готовы к скорой замене лампы.</p> <p>Вр. раб. лампы на макс. мощн. подходит к концу. Рекоменд. произв. замену!</p>

Список определений предупреждений и показаний индикаторов


Показания индикаторов

Показание	Индикатор питания		Индикатор лампы	Индикатор температуры
	Красный	Синий	Красный	Красный
Режим ожидания (Подключен кабель питания)	V	--	--	--
Питание включено	--	V	--	--
Повторное включение лампы	--	Часто мигает	--	--
Выключение (Состояние охлаждения)	Часто мигает	--	--	--
Выключение (Охлаждение завершено)	V	--	--	--
Загрузка микропрограммы	V	--	V	V
Acer splash download	V	--	V	V
Ошибка (температурный сбой)	--	V	--	V
Ошибка (вентилятор заблокирован)	--	V	--	Часто мигает
Ошибка (неисправность лампы)	--	V	V	--
Error (сбой цветового круга)	--	V	Часто мигает	--


Установка на потолке

Чтобы установить проектор с помощью потолочного крепления, см. приведенную ниже процедуру.


- 1 Просверлите четыре отверстия в сплошном, структурно прочном участке потолка и закрепите основание крепления.



- 2 Выберите длину в зависимости от фактических условий. (к CM-01S не прилагаются Тип 2 и Тип 3.)



- 3 Тип 1: в случае стандартного размера используйте три винта кронштейна для крепления проектора к кронштейну настенного крепления. Тип 2 и Тип 3: в случае большего размера используйте телескопические удлинители для дополнительной опоры.



Примечание: советуем оставлять достаточное пространство между кронштейном и проектором для надлежащего распределения тепла.

- 4 Прикрепите соединитель основного устройства к кронштейну проектора (Рис. 1) и затем заверните четыре винта (Рис. 2).




Рис. 1







Рис. 2

- 5 При необходимости отрегулируйте угол и положение.



Винт типа В		Тип шайбы	
Диаметр (мм)	Длина (мм)	Большая	Маленькая
4	25	V	V



Единицы измерения: мм

Характеристики

Приведенные ниже характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные технические характеристики см. в маркетинговой документации Acer.

Система проецирования	DLP™
Совместимость с компьютерами	Дополнительные сведения см. в разделе «Совместимые режимы».
Совместимость со стандартами видео	NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Количество отображаемых цветов	1,07 млрд цветов
Цифровой масштаб	0,8 – 2 X
Вес	Примерно 2,6 кг (5,73 фунта)
Размеры (Ш x Г x В)	322 x 225 x 93,8 мм (12,7" x 8,6" x 3,7") 322 x 225 x 109,7 мм (12,7" x 8,6" x 4,3") (с колесиками регулировки наклона)
Блок питания	Универсальный, вход перем. напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Температура при работе	0°C – 40°C / 32°F – 104°F
Содержимое стандартного комплекта поставки	<ul style="list-style-type: none"> • Сетевой шнур питания x 1 • Пульт ДУ x 1 • Батарейка (для пульта ДУ) x 2 • Краткое руководство x 1
Принадлежности (опция)	<ul style="list-style-type: none"> • Руководство пользователя (на диске CD-ROM) x 1 • Кабель VGA x 1 • Кабель HDMI x 1 • Карточка безопасности x 1 • Сумка для переноски x 1 • Комплект адаптера WirelessHD (MWIHD1) x 1 • Адаптер HWA1 x 1 • WirelessCAST x 1 • Комплект WirelessProjection x 1

H6531BD/E353D/HE-F24J/H6530BD+/GM523/VH-423

Разрешение	Физич.: 1920 x 1080 Максимальное: WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)
Формат	Авто, 4:3, 16:9, Во весь экран, L.Вох
Проекционный объектив	F = 2,0 – 2,05, f = 15,843 мм – 17,445 мм, 1:1,1 Ручное масштабирование и ручная фокусировка
Размер проекционного экрана (по диагонали)	54" – 300" (138 – 762 см)
Проекционное расстояние	1,0 – 10,0 м
Коэффициент расстояния проекции	1,5 – 1,65:1 (100" \pm 3% при 3,3 м)
Частота строчной развертки	15 – 100 кГц
Частота кадровой развертки	24 – 120 Гц
Коррекция трапециевидных искажений	+/-40 градусов (по вертикали), вручную и автоматически
Звук	Динамик 3 Вт x 1
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 270 Вт при 100 В пер.тока Экономный (ECO) режим: 210 Вт при 100 В пер.тока Режим ожидания: < 0,5 Вт

P1655/M461/PE-U50/PR625/MF-525

Разрешение	Физич.: WUXGA (1920 x 1200) Максимальное: WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)
Формат	Авто, 4:3, 16:9, Во весь экран, L.Вох
Проекционный объектив	F = 1,94–2,06, f = 15,57–18,67 мм, 1:1,2 Ручное масштабирование и ручная фокусировка
Размер проекционного экрана (по диагонали)	50" – 300" (127 – 762 см)
Проекционное расстояние	1,0 – 9,5 м
Коэффициент расстояния проекции	1,47 – 1,76:1 (63" \pm 3% при 2 м)
Частота строчной развертки	15 – 100 кГц
Частота кадровой развертки	24 – 120 Гц
Коррекция трапециевидных искажений	+/-40 градусов (по вертикали), вручную и автоматически
Звук	Динамик 10 Вт x 1
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 300 Вт при 100 В пер.тока Экономный (ECO) режим: 215 Вт при 100 В пер.тока Режим ожидания: < 0,5 Вт

P1555/M455+/PE-F50/N348/AF600/PR525/MF-425

Разрешение	Физич.: 1920 x 1080 Максимальное: WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)
Формат	Авто, 4:3, 16:9, Во весь экран, L.Вох
Проекционный объектив	F = 1,94–2,06, f = 15,57–18,67 мм, 1:1,2 Ручное масштабирование и ручная фокусировка
Размер проекционного экрана (по диагонали)	50" – 300" (127 – 762 см)
Проекционное расстояние	1,0 – 9,8 м
Коэффициент расстояния проекции	1,47 – 1,76:1 (61" \pm 3% при 2 м)
Частота строчной развертки	15 – 100 кГц
Частота кадровой развертки	24 – 120 Гц
Коррекция трапециевидных искажений	+/-40 градусов (по вертикали), вручную и автоматически
Звук	Динамик 10 Вт x 1
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 300 Вт при 100 В пер.тока Экономный (ECO) режим: 215 Вт при 100 В пер.тока Режим ожидания: < 0,5 Вт

X1626AH/D567D/EV-WU58H/M446+/M447/DX626/BS-526

Разрешение	Физич.: WUXGA (1920 x 1200) Максимальное: WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)
Формат	Авто, 4:3, 16:9, Во весь экран, L.Вох
Проекционный объектив	F = 2,0 – 2,05, f = 15,843 мм – 17,445 мм, 1:1,1 Ручное масштабирование и ручная фокусировка
Размер проекционного экрана (по диагонали)	56" – 300" (142 – 762 см)
Проекционное расстояние	1,0 – 9,7 м
Коэффициент расстояния проекции	1,50 – 1,65:1 (62" \pm 3% при 2 м)
Частота строчной развертки	15 – 100 кГц
Частота кадровой развертки	24 – 120 Гц
Коррекция трапециевидных искажений	+/-40 градусов (по вертикали), вручную и автоматически
Звук	Динамик 10 Вт x 1
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 300 Вт при 100 В пер.тока Экономный (ECO) режим: 215 Вт при 100 В пер.тока Режим ожидания: < 0,5 Вт

Разъемы Входа-выхода	H6531BD/ E353D/IE-F24J/ H6530BD+/ GM523VH-423	P 1655/M461/ PE-U50/PR625/ MF-525	P 1555/M455+/ PE-F50/N348/ AF600/PR525/ MF-425	X1626AH/D567D/ EV-WU58H/ M446+/M447/ DX626/BS-526
Гнездо питания	V	V	V	V
DC 5V OUT (SERVICE)	V	V	V	V
VGA IN 1	V	V	V	V
VGA IN 2	X	V	V	V
VGA OUT	V	V	V	V
RS232	V	V	V	V
AUDIO IN	V	V	V	V
AUDIO OUT	V	V	V	V
HDMI 1	V	V	V	V
HDMI 2	V	X	X	X
HDMI 2 / MHL	X	V	V	V
VIDEO	X	V	V	V

* Конструкция и характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимые режимы

1 Аналоговый сигнал VGA – ПК

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
VGA	640 x 480	60	31,47
		72	37,86
		75	37,50
		85	43,27
		120	61,91
SVGA	800 x 600	56	35,20
		60	37,88
		72	48,08
		75	46,88
		85	53,67
XGA	1024 x 768	120	77,43
		60	48,36
		70	56,48
		75	60,02
		85	68,68
SXGA	1152 x 864	120	98,96
		70	63,85
		75	67,50
	1280 x 1024	85	77,10
		60	63,98
		72	76,97
		75	79,98
QuadVGA	1280 x 960	85	91,15
	1280 x 960	60	60,00
SXGA+	1400 x 1050	75	75,00
UXGA	1600 x 1200	60	65,32
PowerBook G4	640 x 480	60	75,00
	640 x 480	60	65,32
	800 x 600	66,6 (67)	65,32
	1024 x 768	60	65,32
	1024 x 768	60	65,32
	1152 x 870	75	65,32

WXGA	1280 x 768	60	47,78
	1280 x 768	75	60,29
	1280 x 768	85	68,63
	1280 x 720	60	45,00
	1280 x 800	60	49,70
	1280 x 800-RB	120	101,6
	1440 x 900	60	55,94
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,29
acer_16:9	1366 x 768	60	47,71
HD 1080	1920 x 1080-RB	60	66,60
	1920 x 1080-EIA	60	67,50
acer_timing	1024 x 600	60	37,50
WUXGA	1920 x 1200-RB	59,95	74,04

2 HDMI – Сигнал ПК

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
VGA_60	640 x 480	59,94	31,469
VGA_72		72,809	37,861
VGA_75		75	37,5
VGA_85		85,008	43,269
VGA_120		119,518	61,91
SVGA_56	800 x 600	56,25	35,156
SVGA_60		60,317	37,879
SVGA_72		72,188	48,077
SVGA_75		75	46,875
SVGA_85		85,061	53,674
SVGA_120		119,854	77,425
XGA_60	1024 x 768	60,004	48,363
XGA_70		70,069	56,476
XGA_75		75,029	60,023
XGA_120		119,804	98,958
SXGA_75	1152 x 864	75	67,5
SXGA_85		84,99	77,094
SXGA_60	1280 x 1024	60,02	63,981
SXGA_72		72	76,97
SXGA_75		75,025	79,976
SXGA_85		85,024	91,146
QuadVGA_75	1280 x 960	75	75
SXGA+_60	1400 x 1050	59,978	65,317

UXGA_60	1600 x 1200	60	75
Mac G4	640 x 480@60Hz	59,94	31,469
MAC13	640 x 480@67Hz	66,667	35
Mac G4	800 x 600@60Hz	60,317	37,879
Mac G4	1024 x 768@60Hz	60,004	48,363
MAC19	1024 x 768@75Hz	75,02	60,241
MAC21	1152 x 870@75Hz	75,061	68,681
WXGA_60	1280 x 768	59,87	47,776
WXGA_75		74,893	60,289
WXGA_85		84,837	68,633
WXGA_60	1280 x 720	60	45
WXGA_60	1280 x 800	59,81	49,702
WXGA_120-RB	1280 x 800	119,909	101,563
WXGA+_60	1440 x 900	59,887	55,935
1680 x 1050_60	1680 x 1050	59,954	65,29
acer_16:9	1366 x 768	59,79	47,712
1920 x 1080_RB	1920 x 1080	60	66,587
1920 x 1080_EIA	1920 x 1080	60	67,5
1920 x 1080_120*	1920 x 1080	119,982	137,260
acer_timing	1024 x 600	60	37,5
1920 x 1200-RB	1920 x 1200	59,95	74,038



Примечание: * Не поддерживается для H6531BD/E353D/HE-F24J/H6530BD+/GM523/VH-423.

3 HDMI – Сигнал Видео

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
480i	720 x 480 (1440 x 480)	60	15,73
480p	720 x 480	60	31,47
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,50
1080i	1920 x 1080	60	33,75
1080i	1920 x 1080	50	28,13
1080p	1920 x 1080	60	67,50
1080p	1920 x 1080	50	56,26

1080p	1920 x 1080	24	27,00
1080p	1920 x 1080	23,98	26,97
1080p	1920 x 1080	30	33,75

4 MHL – Сигнал Видео

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
480i	720 x 480 (1440 x 480)	60	15,73
480p	720 x 480	60	31,47
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,50
1080i	1920 x 1080	60	33,75
1080i	1920 x 1080	50	28,13
1080p	1920 x 1080	24	27,00
1080p	1920 x 1080	23,98	26,97
1080p	1920 x 1080	30	33,75
1080p	1920 x 1080	50	56,26
1080p	1920 x 1080	60	67,5

5 Сигнал YPbPr

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
480i	720 x 480	59,94	15,73
480p	720 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50,00	15,63
576p	720 x 576	50,00	31,25
720p	1280 x 720	60,00	45,00
720p	1280 x 720	50,00	37,50
1080i	1920 x 1080	60,00	33,75
1080i	1920 x 1080	50,00	28,13
1080p	1920 x 1080	60,00	67,5
1080p	1920 x 1080	50,00	56,26
1080p	1920 x 1080	24,00	27,00
1080p	1920 x 1080	23,98	26,97

6 Видеосигнал S-Video

Режимы	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]	fsc [МГц]
NTSC	15,73	60	3,58
PAL	15,63	50	4,43
SECAM	15,63	50	4,25 или 4,41
PAL-M	15,73	60	3,58
PAL-N	15,63	50	3,58
PAL-60	15,73	60	4,43
NTSC4,43	15,73	60	4,43

Правила и замечания, касающиеся безопасности

Уведомление Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса В в соответствии с Частью 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять радиочастотное излучение и при нарушении инструкции по установке или эксплуатации может вызывать помехи при радиосвязи.

Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между приемником и прибором;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Примечание. Экранированные кабели

Для выполнения требований правил FCC все подключения к другим вычислительным устройствам необходимо выполнять посредством экранированных кабелей.

Примечание. Периферийные устройства

К данному устройству можно подсоединить только периферийные устройства (устройства ввода-вывода, терминалы, принтеры и т.п.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Эксплуатация несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам при приеме радио и телепередач.

Внимание.

Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя, предоставленного Федеральной комиссией по связи США, на эксплуатацию данного прибора.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) этот прибор не должен создавать вредных помех, и (2) этот прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Примечание. Для пользователей в Канаде

Этот цифровой прибор класса В соответствует канадским требованиям ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Отвечает требованиям российских/украинских/белорусских регламентирующих органов сертификации.



Уведомление о соответствии стандартам для радиоустройств



Примечание: Приведенная ниже информация о соответствии стандартам относится к моделям с интерфейсом беспроводной локальной сети и (или) Bluetooth.

Общие сведения

Данное изделие соответствует стандартам радиочастот и безопасности любой страны или региона, в котором оно было рекомендовано для беспроводного использования. В зависимости от конфигурации данное изделие может содержать или не содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули беспроводной локальной сети и (или) Bluetooth).

Канада – маломощные нелицензируемые устройства радиосвязи (RSS-247)

- a Общие сведения
Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий:
 1. данный прибор не должен вызвать вредных помех, и
 2. данный прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать его нормальной эксплуатации.
- b Эксплуатация в диапазоне 2,4 ГГц
Данный прибор предназначен для эксплуатации внутри помещения с целью предотвращения появления радиопомех для лицензированных услуг, а для установки вне помещения требуется лицензирование.

Список стран

Это устройство должно использоваться в строгом соответствии с правилами и ограничениями страны использования. Для получения дополнительных сведений обратитесь в местный офис в стране использования. Самый последний список стран см. на веб-сайте <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm>.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913
www.acer.it

Product: Projector
Trade Name: Acer
Model Number: A1P1803/AWU1804/A1P1805/AWU1808

Marketing Name: H6531BD/E353D/HE-F24J/H6530BD+/GM523/VH-423/
P1655/M461/PE-U50/PR625/MF-525/P1555/M455+/PE-
F50/N348/AF600/PR525/MF-425/X1626AH/D567D/EV-W
U58H/M446+/M447/DX626/BS-526

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been affixed:

<input checked="" type="checkbox"/> EMC Directive: 2014/30/EU	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55032:2012+AC:2013, Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010/A1:2015	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input checked="" type="checkbox"/> LVD Directive: 2014/35/EU	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS Directive: 2011/65/EU	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012	
<input checked="" type="checkbox"/> ErP Directive: 2009/125/EC	
<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/ 2013	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011	

Year to begin affixing CE marking 2019.

RU Jan/Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Apr. 1, 2019
Date

**Acer America Corporation**

333 West San Carlos St.,

Suite 1500

San Jose, CA 95110

U. S. A.

Tel: 254-298-4000

Fax: 254-298-4147

www.acer.com

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	A1P1803/AWU1804/A1P1805/ AWU1808 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147