BOYA

BY-M1

Универсальный петличный микрофон

Представление

Спасибо, что выбрали BOYA!

BOYA BY-M1 - универсальный петличный микрофон, который можно использовать с камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами.

Он разработан для обеспечения надежной и бесперебойной работы.

Для гарантии наилучшей работы устройства, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего пользования.

Комплектация:

- Один петличный микрофон BY-M1
- Поролоновая ветрозащита
- Зажим для одежды
- Липучка
- Батарейка (LR44)
- Чехол
- Руководство пользователя

Основные характеристики



#	Компонент	Описание
1	Всенаправленный микрофон	Улавливает звук. Звук поступает через отверстия в верхней части капсюля.
2	Блок питания	Обеспечивает питание микрофона при работе с камерами и другими устройствами, для которых необходим микрофон с питанием.
3	Положение переключателя «Camera»	Включает питание микрофона. Для работы с камерами и другими устройствами, для которых необходим микрофон с питанием.
4	Положение переключателя «OFF/Smartphone»	Выключает питание микрофона. Для использования со смартфонами и другими устройствами, для которых не требуется микрофон с питанием. ПРИМЕЧАНИЕ: Когда устройство не используется, убедитесь, что выбран данный режим в целях сохранения заряда батарейки.
5	3,5мм штекер	Подключает микрофон к смартфону, фотокамере, видеокамере или другому записывающему устройству.

Характеристика

- Петличный микрофон для смартфонов, фотокамер, видеокамер, диктофонов , ПК и других аудио / видеозапис ывающих устройств
- Высококачественный конденсаторный микрофон, идеально подходит для чёткой записи голоса
- Всенаправленная диаграмма направленности обеспечивает гибкость и легкость в использовании
- Низкий уровень механического шума

Использование микрофона

Крепление зажима для одежды на микрофон

- Поместите микрофон в пластиковую петлю на зажиме для одежды.



Крепление микрофона на одежду

Закрепите микрофон на лицевой стороне одежды с помощью зажима, примерно в 20-25 см (8-10 доймов) от лица.

1) Прикрепите микрофон вверх ногами, чтобы уменьшить чрезмерный шум от дыхания и тональные несоответствия из-за движения головы.
2) Рекомендуется использовать ветрозащиту повсеместно, чтобы избежать шума от ветра, даже при записи в помещении.

Советы и примечания:

① Зафиксируйте свободную часть микрофонного шнура с помощью клейкой ленты на изнаночной стороне одежды. Это обеспечит дополнительную защиту от натяжения шнура микрофона и изоляцию от нежелательного шума.
② Перед записью важного события запишите короткий тестовый клип с прикрепленным микрофоном и воспроизведите его, чтобы убедиться, что аудиозапись ведётся должным образом.

Использование микрофона со смартфоном

Внимание

Не нужно устанавливать батарейку при использовании микрофона со смартфоном.

1 Закрепите микрофон на одежде (см. предыдущие инструкции).
2 Переместите переключатель на блоке питания в положение OFF / Smartphone.
3 Вставьте 3,5-миллиметровый штекер устройства в аудиоразъем вашего смартфона.
4 Откройте приложение для видеозаписи или «только аудио» и начните запись.

Использование микрофона с камерой

1 Установите батарейку, соблюдая полярности.
2 Закрепите микрофон на одежде (см. предыдущие инструкции).
3 Переместите переключатель на блоке питания в положение Camera (on).
4 Вставьте 3,5-миллиметровый штекер устройства в аудиовход вашей DSLR камеры, цифровой «мыльницы» или к видеокамере и начните съемку.

Примечание

Не все камеры имеют микрофонный вход. Обратитесь к производителю камеры для уточнения данного вопроса. Во многих камерах порты для наушников, пульта дистанционного управления и другие порты похожи на вход для микрофона. Убедитесь, что вы используете верный разъём.

McGrp.Ru

Использование микрофона с ноутбуком

Примечание

1) BOYA BY-M1 может использоваться только с ноутбуком, в котором разъём для наушников и микрофона один и тот же.
2) Не нужно устанавливать батарейку.

1 Закрепите микрофон на одежде (см. предыдущие инструкции).
2 Переместите переключатель на блоке питания в положение OFF / Smartphone.
3 Вставьте 3,5-миллиметровый штекер устройства в аудиоразъем вашего ноутбука.
4 Откройте программу для аудиозаписи и начните запись.

Использование микрофона с другими устройствами

1 Установите батарейку, соблюдая полярности.
2 Закрепите микрофон на одежде (см. предыдущие инструкции).
3 Переместите переключатель на блоке питания в положение Camera (on).
4 Вставьте 3,5-миллиметровый штекер устройства в аудиовход вашего устройства (диктофон, усилитель и пр.) и начните запись.

Примечание

1) Передвигая переключатель на блоке питания в положение Camera (on), убедитесь, что батарейка установлена в правильной полярности.
2) Не нужно устанавливать батарейку при работе в режиме OFF / Smartphone.
3) Убедитесь, что сначала Вы переместили переклю чатель в нужное вам положение и только затем подключайте микрофон к вашему оборудованию.

Замена батарейки

1 Раскрутите и разъедините части блока питания.

2 Вытащите старую батарейку из батарейного отсека в блоке питания.

3 Поместите новую батарейку в батарейный отсек блока питания, соблюдая «+» и «–» полярности. Для ориентации внутри отсека находится маркировка «+».

Устранение неполадок

Проблема	Решение
Микрофон не включается	Возможно не соблюдена полярность при установке батарейки. Откройте батарейный отсек и убедитесь, что батарейка установлена правильно.
	Батарейка может быть разряжена. Замените её на новую. См. раздел «Технические характеристики» на предмет совместимых с устройством видов батареек.
	Батарейные клеммы загрязнены. Откройте батарейный отсек и очистите клеммы ватным тампоном.
Батарейка разряжается слишком быстро	Микрофон был оставлен включённым (переключатель в положе ние Camera). Выключите микрофон, переместив переключатель в положение OFF/Smartphone.
	Вы используете микрофон в чрезвычайно жарких или холодных местах, что быстро истощает батарейку.
Улавливается слишк ом много шума из окружающей среды	Убедитесь, что микрофон располагается как можно ближе к объекту. Улавливание определенного количество окружающего шума неизбежно в шумной среде.

Технические характеристики

Преобразователь	Электретный конденсатор
Диаграмма направленности	Всенаправленный
Диапазон частот	65Гц – 18кГц
Сигнал/Шум	74 дБ SPL
Чувствительность	-30дБ +/- 3дБ / 0дБ = 1 В / Па, 1 кГц
Выходной импеданс	1000 Ом или менее
Тип батарейки	LR44 (в комплекте), совместимость с LR44, 357 и SR44
Штекер	3,5мм золотой 4-х полюсной
Размеры	"Микрофон: 18мм(В) x 8,3мм(Ш) x 8,3мм(Г) Кабель: 6м"
Вес	"Микрофон: 2,5г Модуль питания: 18г"

Технические характеристики





www.boya-mic.com