

Достаньте штатив из чехла



Установите необходимый угол наклона ног. Установите необходимую высоту штатива.



С помощью съемной площадки установите фотокамеру



Используйте разъем Easy Link для установки различных устройств.

Используйте полусферу для выравнивания уровня горизонта.

